


OBS: Ju mer du använder Flawless Brows desto mer exakt kommer dina resultat att bli. Tänk på att det kan ta tid för ditt hår och din hud att vänja sig vid detta nya innovativa sätt att ta bort hår.

Så laddar du enheten


- Ladda enheten fullt (ca tre timmar).
- Anslut mikro USB-kabeln till uppladdnings-porten (b) på botten av enheten (a) [BILD 1].
- LED ljusindikatorn (c) lyser RÖTT medan enheten laddar [BILD 1].
- När enheten er fullt laddas släcks LED ljusindikator (c) [BILD 1].



OBS! Före första användningen, prova enheten på ett litet område. Om känslighet eller allergiska reaktioner uppstår, avbryt användningen omedelbart.

Bruksanvisning

- Skjut strömbrytaren till läge ON [BILD 2]. Ljuset slås på.
- Använd på ren, torr hud. Sträck huden och använd med små rörelser fram och tillbaka [BILD 3].



OBS! Det är normalt att hårborttagningshuvudet blir varmt med användning.

För bäst resultat



- Använd på ren och helt torr hud utan kräm eller kosmetika.
- Använd på ren, torr hud. Sträck huden och använd enheten med små rörelser fram och tillbaka [BILD 3].
- Om enheten börjar sakta ner, rengör huvudet från hårrester.
- Om enheten fortfarande körs långsamt ladda upp den.
- Det är normalt att huden blir röd omedelbart efter användning på grund av tryck och friktion.



Rengöring (enheten måste vara avstängd)


- **Efter varje användning rengör enheten med borsten som följer med.**
- Skruva huvudet moturs och lyft av (BILD 4).
- Skölj försiktigt hårrester på enheten (c) [BILD 5a].

- Använd borsten inuti huvudet [BILD 5b].
- Placera huvudet på enheten och vrid medurs tills det låser tillbaka på plats.




SNABBSTARTS GUIDE:

- 1.** Ladda upp enheten tills den blir fulladdad.
Det tar ca 3 timmar
[Bild 1].



- 2.** Slå på enheten:
Skjut omkopplaren till
ON-läge (Bild 2).



- 3.** Rengöring:
Använd på ren, torr hud.
Sträck huden och använd
enheten med små rörelser
fram och tillbaka.
(Bild 3).



OBS:

- Ej avsedd för personer 12 år eller yngre.
- Använd endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Använd inte på irriterad hud, öppna sår eller om du har utslag. Avbryt användningen om hudirritation uppstår.

- Skölj inte enheten under vatten.
- Använd aldrig i laddkabeln som har fallit i vattnet.
- Använd endast sladd och adaptor som följer med.


Distributed by:



VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at jo oftere du bruger Flawless Brows, desto mere nøjagtig vil resultatet blive. Giv dit hår og din hud tid til at vænne sig til denne nye og innovative måde at fjerne hår på.

Sådan oplader du enheden:


- Oplade fuldt (ca. 3 timer).
- Slut mikro USB-kablet til opladnings-porten (b) på bunden af enheden (a) [FIG. 1].
- LED lysindikator (c) lyser RØDT mens enheden oplader [FIG. 1].
- Når enheden er fuldt opladet slukker LED lysindikator (c) [FIG. 1].



OBS.: Inden du bruger den for første gang, bør du udføre en test på et lille område. Hvis der opstår en allergisk reaktion eller følsomhed, ophør umiddelbart brug af enheden.

Brugervejledning

- Før kontakten til PÅ (FIG. 2). Lyset tændes.
- Brug på ren, tør hud. Stræk huden stram og bevæg frem og tilbage i små bevægelser (FIG. 3).



OBS.: Det er normalt at enhedens hoved bliver varm ved brug.

Få det bedste resultat

- Brug på ren og helt tør hud uden cremer eller makeup.
- Træk huden stram og med små bevægelser før enheden frem og tilbage (FIG. 3).
- Hvis enheden begynder at operere langsommere, rengør dens hoved og fjern hårrester.
- Hvis enheden stadig er langsom, udskift batteriet.
- Der er normalt at huden er lidt rød umiddelbart efter brug. Dette er pga tryk og gnidning på huden.





Rengøring (sikre at enheden er slukket)

• Efter brug - rengør hovedet med børsten som medfølger.


- Drej hovedet mod uret og løft af (FIG. 4).
- Børst og fjern forsigtigt rester af hår fra stammen (c) (FIG. 5A).

- Brug børsten til at børste indeni hovedet (FIG. 5B).


- Sæt hovedet tilbage og drej med uret indtil det låses på plads.



- 1.** Oplad enheden i 3 timer til en fuld opladning (FIG. 1).



- 2.** Tænd enheden:
Før kontakten til PÅ positionen (FIG. 2).



- 3.** Fjernelse af hår:
Brug på ren, tør hud.
Træk huden stram og bevæg frem og tilbage med små bevægelser (FIG. 3).



Bemærk

- Ikke egnet til brug af børn under 13 år.
- Skal bruges kun som beskrevet her i manualen.
- Skal ikke bruges på hud som er irriteret, åbne sår eller hvis du har andre hud problemer. Ophør brug hvis du oplever hud irritation.
- Enhedens hoved skal ikke renses eller blødlægges i vand.
- Hvis opladningskablet har faldet ned i vand må det ikke bruges.
- Brug kun medføjte kabel og adapter til enheden.


Distributed by:



BEST RESULTAT: Jo mer du bruker Flawless Brows, jo finere og mer presist resultat vil du få. Hud og hår vil trenge litt tid til å venne seg til denne innovative måten å fjerne hår.

Hvordan lade enheten


- Lad enheten fullt opp (ca tre timer).
- Sett inn micro-USB-enden av ladekabelen i ladeporten (b) som du finner bunnen av enheten (a) [Bilde 1].
- LED-indikatorlyset (c) vil lyse rødt mens enheten lader [Bilde 1].
- Når ladingen er fullført, vil LED-indikatorlyset (c) slå seg av [Bilde 1].



NOTER: Før første gangs bruk, bør du teste enheten på et lite hudområde. Dersom huden blir sensitiv eller du får en allergisk reaksjon, må behandlingen avbrytes.

Bruksanvisning

- Skyv bryteren til PÅ [Bilde 2]. Lyset skruer seg på.
- Bruk på ren, tørr hud. Strekk huden stram og beveg enheten i små bevegelser frem og tilbake [Bilde 3].



Noter: Det er normalt at enhetens hode blir varmt ved bruk.

For optimalt resultat

- Bruk på ren og helt tørr hud, uten fuktighetskrem eller annen kosmetikk.
- Strekk huden og beveg frem og tilbake med små bevegelser [Bilde 3].
- Hvis enheten begynner å gå saktere – rens toppen for hårrester.
- Hvis enheten fortsetter å gå sakte – lad den opp.
- Det er normalt at huden blir litt rød rett etter bruk pga friksjon og trykk mot huden under bruk.





Rens (pass på at enheten er skrudd av)

• Renses etter hver bruk, med børsten som følger med.


- Vri hodet mot klokken og løft det av [Bilde 4].
- Børst forsiktig bort hårrester på kjernen (c) [Bilde 5a].

- Bruk børsten på innsiden av hodet [Bilde 5b].


- Plasser hodet tilbake på enheten og vri med klokka til det låses på plass.



- 1.** Lad opp enheten til den blir fulladet. Det tar ca 3 timer [Bilde 1].



- 2.** Skru enheten på: Skyv bryteren til PÅ [Bilde 2].



- 3.** Slik fjerner du hår: Bruk på ren og tørr hud. Strekk huden og beveg enheten frem og tilbake med små bevegelser [Bilde 3].

**OBS:**

- Ikke beregnet for bruk av personer under 12 år.
- Bare for bruk som beskrevet i denne manualen.
- Må ikke brukes på irritert hud, åpne sår eller ved andre utbrudd i huden. Stans bruk dersom hudirritasjon oppstår.
- Rens aldri hodet eller enheten i vann.
- Bruk aldri ladekabel som har falt i vann.
- Benytt bare kabel og adapter som følger med.


Distributed by:



HUOMAA: Mitä useammin käytät Flawless Browsia, sitä paremmat tulokset saat. Anna ihokarvoillesi ja ihollesi aikaa tottua tähän uuteen, innovatiiviseen karvanpoistotapaan.

Laitteen lataaminen

- Täyteen lataaminen (kestää noin 3 tuntia).
- Liitä latauskaapelin mikro-USB-pää latausporttiin (b), joka sijaitsee laitteen pohjassa (a) (Kuva 1).
- Latauksen LED-merkkivalo (c) muuttuu PUNAISEKSI, kun laite latautuu.
- Kun laite on ladattu täyteen, LED-merkkivalo (c) sammuu (Kuva 1).




KUVA 1

HUOMIO: Ennen ensimmäistä käyttökertaa, testaa laitetta pienellä alueella. Jos alueella esiintyy ihon ärsyntymistä tai allergisia reaktioita, keskeytä käyttö välittömästi.

Käyttö

- Liu'uta katkaisija ON-asentoon (Kuva 2). Valo syttyy palamaan.
- Käytä puhtaalle, kuivalle iholle. Vedä iho kireälle ja liikuta pienin edestakaisin liikkein (Kuva 3).

HUOMIO: On täysin normaalia että ajopää lämpenee karvanpoiston aikana.



KUVA 2

Parhaaseen tulokseen

- Käytä puhtaalle ja täysin kuivalle iholle, jossa ei ole rasvoja tai kosmetiikan jäämiä.
- Vedä iho kireälle ja liikuta pienin edestakaisin liikkein (Kuva 3).
- Jos laite alkaa hidastua, puhdista pää karvojen jäämistä.
- Jos laite käy edelleen hitaasti, lataa se täyteen.
- Ihon punoitus käytön jälkeen on täysin normaalia johtuen välittyneestä paineesta ja kittasta.




KUVA 3

Puhdistus (Varmista että laite on sammutettu)


- Puhdista pää jokaisen käyttökerran jälkeen mukana tulevalla harjalla.
- Kierrä päätä vastapäivään ja nosta se pois (Kuva 4).

- Harjaa varovaisesti varren päällä olevat karvanjäät (c) (Kuva 5A).
- Harjaa myös pään sisältä (Kuva 5B).
- Aseta pää takaisin ja kierrä myötäpäivään kunnes se lukittuu paikoilleen.

KUVA 4




KUVA 5A




KUVA 5B

- 1.** Lataa laite täyteen, kestää noin 3 tuntia (Kuva 1).



- 2.** Käynnistä laite:
Liu'uta katkaisija ON-asentoon (Kuva 2).



- 3.** Karvanpoisto:
Käytä puhtaalle, kuivalle iholle.
Vedä iho kireälle ja liikuta pienin edestakaisin liikkein [Kuva 3].



Varoitus

- Laite ei sovellu 12-vuotiaille tai nuoremmille.
- Käytä laitetta vain tässä oppaassa ilmoitettuun käyttötar-koitukseen.
- Älä käytä ärtyneelle iholle, avohaavojen tai epäpuhtauksien yhteydessä. Lopeta käyttö ihoärsytyksen ilmetessä.
- Älä huuhtele päätä veden alla, tai upota veteen.
- Älä käytä latauskaapelia, joka on tippunut veteen.
- Käytä vain laitteen mukana tullutta latauskaapelia.